NTEC COMPONENT WORLD

5.1chホームシアターシステム
BASE-V20

PR-155SP(AVコントローラー) SWA-055(サブウーファー) D-055C(センタースピーカー) D-055M(サテライトスピーカー)

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られる 所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理 窓口のご案内とともに大切に保管してください。

ONKYO®

はじめに	2
接続をする	23
使ってみよう	35
設定する	36
ホームシアターの機能	39
ラジオを聞く	45
時刻を合わせる	50
タイマー機能を使う	53
録音する	61
オーディオ用語集	69
困ったときは	70
その他	73

目次

使ってみよう			ホームシアターの機能	
はじめに				
主な特長	4			
オーディオ機器の正しい使いかれ	ะ5	なことも	リモコンでテレビを	
お手入れについて	ت ا ا	きます	操作するには	
付属品を確認する 各部の名称と主な働き				
日中の石がこ土は関と	13			
ホームシアターとは				
ホームシアターで楽しもう	22			
接続をする				
① AVコントローラーとサブウーファーを接続する。	23			
②サブウーファーと	0.4			
スピーカーを接続する ■基本的な設置例と				
各スピーカーの役割	25		スピーカーまでの	
3 AVコントローラーと 外部機器を接続する	26 Zh	がことも いなことも	カーカーよ Cの 距離を設定する	
■DVDまたはCDの接続例		きます	各スピーカーの音量レベルを 設定する	
■MDの接続例 ■CDR/TAPE/TV/VIDEO			談足9 切	
→ 	-			
■その他のデジタル機器の 接続	20			
要が ■システム機能について				
■R トーブルの接続	31		サラウンドモードを楽しむ39	
		111	■サラウンドモードについて 39	
使ってみよう		111	■サラウンドモードを	
電源を入れる	35		切り換える40 ■表示を確認する42	
■電源コードを接続する			■一時的に各スピーカー	
設定する	こん	っなことも ごきます	レベルを調整する 43 ■レイトナイト機能 43	
出力設定	36		■サブウーファーレベルを	
■入力表示を切り換える			変える44 ■表示部の明るさを変える 44	
映画・音楽を鑑賞する ■音量を一時的に小さくする .		1 1	- 2//(pp>//) 0 C (2 x / C 0 44	
■ヘッドホンで聞く				

いろいろな機能

ラジオを聞く

FM/AMラジオアンテナを
接続する33
■オートチューニングをする 45
■自動的に放送局を記憶させる
オートプリセットメモリー(FMのみ) 45
■オート/モノを切り換える46
■希望の放送局を受信し、記憶
させるプリセットメモリー 47
■プリセットした
放送局を聞く49
■プリセットした放送局を消す 49
文字を入れる62
■文字を登録する62
■文字を変更する
■文字を消去する64
■表示を切り換える 6/

時刻を合わせる

現在時刻と曜日を合わせる	50
現在時刻を表示する	52

タイマー機能を使う

タイマー機能を使つ 5	3
■スリープタイマー53	3
■タイマー予約について54	4
■タイマー予約が重なった場合 54	4
■タイマーを予約する5!	5
■タイマーのオン(実行)/	
オフ(取り消し)を切り換える 59	9
■タイマー設定の内容を	
確認する 60	C

録音する

会立士で	6
球日9つ	 О

その他

オーディオ用語集	69
困ったときは	70
主な仕様	73
修理について	75

主な特長

- ドルビー*プロロジックII、ドルビーデジタル、DTS**、AAC***デコーダー内蔵
- DVDはもちろん、ビデオやテレビも5.1chサラウンド再生
- 独自のハイクォリティ設計、A-OMF*¹ダイヤフラム採用サテライトスピーカー、OMF ダイヤフラム採用J'DRIVE*²方式サブウーファー(※特許出願中)
- 6チャンネルアンプ、サブウーファーが一体化。コンパクトで簡単接続、リモコン付属で簡単操作
- **■** 映画だけでなく音楽、ゲームも臨場感あふれる迫力サウンド
- デジタル入力端子として光3系統を装備
- 3系統アナログ入力端子装備
- 5.1マルチチャンネル入力端子装備、DVD-オーディオプレーヤーへの拡張性を実現
- プリセット30局メモリー機能
- オートプリセットメモリー機能(FM)
- 再生も録音も複数設定可能なプログラムタイマー機能(最大4モード)
- オンキョー独自の5つのリスニングモード
- サンプリング周波数96kHz入力に対応
- TVプリプロ付きシステムリモコン付属
- 簡単に接続できる色付接続コード付属
- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、Dolby、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ** 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
- *** AAC パテントマーキング

Pat.5,848,391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981 5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5, 579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498 5,481,614 5, 592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087 5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 5,548,574 5,717,821

* 独自開発A-OMFダイヤフラム採用のスピーカーユニット

振動板素材には強度、内部ロス率をより高度に両立する新素材PEN(ポリエチレンナフタレート)をくわえた3層構造のA-OMFを採用。音楽再生はもちろんDVD映画など急激な信号の変化が多いデジタルソースにも素早く反応します。また、サブウーファー、サテライトスピーカーには、音質の良い木製キャビネットを採用しています。

※2 コンパクトながら自然で迫力ある重低音、J'DRIVE方式(特許出願中)

サブウーファー部はスピーカーユニット前面の容積を限界まで小さくした特殊な構造を採用し、高い圧力で圧縮膨張した空気を開口部から一気に放出する、いわばジェットエンジンのような空気の流れによって、自然で迫力ある重低音を再現しています。

♪音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

∧警告

■ 故障したままの使用はしない –



電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない –



- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の 点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- ◆ 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない -



- ◆ 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの 直流 (DC) 電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の 原因となります。

■ 放熱を妨げない -



- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を 防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。 次の点に気を付けてご使用ください。
- 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。
- ◆ 本機を、押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、布団の上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない –



水場での 使用禁止 ■ 風呂場では使用しないでください。火災·感電の原因となります。



● 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

▲警告

■ 水の入った容器を置かない ―



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に 入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない –



● 本機の通風孔から金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら -





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない –



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換を で依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない –





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない ―



接触禁止

■ 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない –



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火災・けがの原因となります。

■ 設置上の注意 -



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るようなものを 置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、け がの原因となることがあります。

■ スピーカーコードは安全な場所へ -



● スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり 引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることが あります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に置いた 場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。


■ 次のような場所に置かない -



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 使用上の注意

- 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。




● キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 接続について



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 –





- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず、プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセント から抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因と なることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■電池について -



● リモコンに電池を入れる場合、極性表示(プラス+とマイナスーの向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■スピーカーコードについて -





● スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■点検・工事について —



電源プラグをコンセント から抜いてください ● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。感電の原因となることがあります。





- アンテナ工事には経験と技術が必要ですので、販売店にご相談ください。
- 屋外アンテナは送電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。



● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

お手入れについて

■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることができます。

■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。本機は(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

ご注意

テレビなどの近くに置く場合、テレビから出ている電磁波の影響で本機の電源を切っていてもスピーカーから雑音を発生することがあります。この雑音が気になる場合は、テレビからさらにスピーカーを離してご使用ください。

■ 取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- (1) FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- (2) 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- (4) マイク使用時のハウリング
- (5) テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- (7) ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

■ メモリー保持について

PR-155SPには、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が設定した内容などを停電時などに保護するためのものです。PR-155SPの電源コードを抜いた状態で、メモリーを保持できるのは約2週間です。

付属品を確認する

で使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。()内の数字は数量を表しています。

- AVコントローラー (PR-155SP)(1)
- リモコン(RC-487S)(1)
- 乾電池(単3形)(2)



マルチ接続コード3m(1)

- FM室内アンテナ(1)
- AM室内アンテナ(1)




- 取扱説明書(本書1)
- 保証書(1)
- オンキョーご相談窓口・修理窓口 のご案内(1)


• サブウーファー (SWA-055)(1)



• センタースピーカー (D-055C)(1)



• サテライトスピーカー (D-055M)(4)



- サブウーファー用 コルクスペーサー(一組〈4個〉)



サテライトスピーカー用

- スピーカー金具(6)
- コルクスペーサー(一組〈20個〉) 壁掛けネジ(6)



•スピーカーコード(左右フロ ント/センター用) 2.5m(3)



• スピーカーコード(サラウン ド用) 8m(2)








BASE-V20は、サブウーファー(SWA-055)、センタースピーカー(D-055C)、サテライトスピー カー(D-055M)およびAVコントローラー(PR-155SP)の組み合わせで最良の状態になるように設計 されております。本体と他のスピーカーとの組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組 み合わせでご使用になった場合の故障については、保証できない場合がありますのでご了承ください。

■ 付属のコルクスペーサーを使う

サブウーファー (SWA-055) 用コルクスペーサー

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。



センタースピーカー(D-055C)、サテライトスピーカー(D-055M)用コルクスペーサー


よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。 また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。

• サテライトスピーカーを壁にかけて使用する場合は、付属の壁掛け金具の説明書をよく読んで使用してください。


たて置きの場合



横置きの場合



壁に掛けて使用する場合



サテライトスピーカーの上下を逆にして使用します。スペーサーは2枚重ねて2ヶ所に貼ってください。また、サランネットは取り外せますので上下逆にすることができます。

付属品を確認する


■ リモコンの乾電池の入れかたと交換のしかた



リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- ・電池の極性(⊕、⊝)は、表示通り正しく入れてください。
- 種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

■ リモコンの使いかた




リモコンをAVコントローラー(PR-155SP)のリモコン受光部に向けて操作してください。


- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- ・赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が 消耗してしまうことがあります。

各部の名称と主な働き

■ AVコントローラー (PR-155SP) 前面パネル



■ 表示部



各部の名称と主な働き


■ AVコントローラー (PR-155SP) 後面パネル

デジタル入力端子(DIGITAL INPUT)

市販のオーディオ用光デジタルケーブルを使って デジタル出力端子付きのDVDプレーヤー、CDプ レーヤーなどと接続します。

CDR/TAPE/TV/VIDEO入出力端子

CDレコーダー、テープデッキ、テレビ、ビデオ などの音声入出力端子と接続します。



RI端子


■は記録を表示します。 連動させるための端子です。 风 🛮 ケーブ ルの接続だけではシステムとして働き ません。オーデオ用ピンコードも正し く接続してください。

プリアウト端子(PREOUT) DVD/CD入力端子


付属のマルチ接続コードを使って、 SWA-055(サブウーファー) のMAIN IN端子と接続します。

DVDプレーヤー、CDプレーヤー などの音声出力端子と接続します。 マルチチャンネル出力のあるDVD プレーヤーとも接続できます。

■ サブウーファー (SWA-055) 前面パネル





■ サブウーファー (SWA-055) 後面パネル




各部の名称と主な働き


■ センター用スピーカー (D-055C)





■ サテライト用スピーカー (D-055M)





■ サランネットの脱着について

スピーカー(D-055C、D-055M)は前面のサランネットを取り外すことができます。サランネットを付けたり、外したりするときは次のように行ってください。


- 1. サランネットの端を持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの端を外します。
- 2. 同じようにサランネットのもう1つの端を手前に引っ張ると、サランネットは本体から外れます。
- 3. 取り付けるときは、サランネットの四隅にあるピンを本体のサランネット取り付けホルダーに合わせて押し込みます。



■ 壁掛け用金具の使いかた

金具の取り付かた

付属のネジを使ってキャビネット背面に金具を取り付けます。また、付属のサテライトスピーカー用コルクスペーサーを図の位置に2枚重ねて貼り付けることにより、安定して設置できます。センタースピーカー(D-055C)は2箇所、サテライトスピーカー(D-055M)は1箇所に金具を取り付けます。




ご注意

壁につける場合、壁の強度に十分注意してください。壁はその材質、また桟(さん)などの位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ますので、取付けに際しては十分注意してください。 ネジは、頭の直径が10mm以下、ネジの直径が4mm以下で、できるだけ太く、長いものをご使用ください。(業者の方にご相談いただくのが安心です。)


各部の名称と主な働き

■ リモコン (RC-487S)



■ リモコン (RC-487S)

INTEC155シリーズ (DV-SP155、DV-S155、C-701A、MD-101A、CDR-201A、K-501A など) と Q 接続をすると下記のボタンが使用できます。



• 各機能については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。



青いボタン(1~9、--/---+10、10/0、PLAY、ANGLE、AUDIO、SUBTITLE、SEARCH)は、10KEYを押した後約10秒間はボタンの下の文字の機能が働きます。

ホームシアターとは

■ ホームシアターで楽しもう


BASE-V20 は音の立体感、移動感を表現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。(5.1 chサラウンド再生)

サテライトスピーカーはすべて同じ性能です。2本をフロントスピーカー(L、R)、2本をサラウンドスピーカー(L、R)として使用します。

DVDはディスクの記録の方法によりますが、DTSやドルビーデジタル再生で、テレビやMDの再生もオンキョー独自のDSPサラウンドをお楽しみいただけます。(1639ページ)

フロントスピーカー

総合的に音声を出力します。5.1chで柱となり、 音場をしっかりと整える役割りを果します。



接続のしかた

- ♠ AVコントローラー(PR-155SP)とサブウーファー(SWA-055)の接続(☞23ページ)
- ② サブウーファー(SWA-055)とセンタースピーカー(D-055C)、サテライトスピーカー(D-055M)の接続(☞24ページ)
- ③ お持ちのDVDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダー等を5.1chで再生するにはAVコントローラー(PR-155SP)との接続が必要です。(☞26~29ページ)

設置のしかた

接続した各スピーカーの役割、設置例をご覧ください。(18825ページ)


設定のしかた

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくにはスピーカーの設定を行ってください。(18665ページ)


接続をする

① AVコントローラー(PR-155SP)とサブウーファー (SWA-055)を接続する

付属のマルチ接続コードを使って、下図のように各端子を接続します。 電源プラグは、まだ接続をしないでください。



- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- マルチ接続コードはスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質が悪くなることがあります。



②サブウーファー(SWA-055)とセンタースピーカー(D-055C)、 接続をする サテライトスピーカー(D-055M)を接続する

■ スピーカーを接続する前に

①スピーカーコードのビニールカバーの先を外します。


②しん線をよじります。





■ 左右フロント、センター、サラウンドスピーカーの接続

D-055Cをセンタースピーカーとして、D-055Mを左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。




- スピーカーのプラス(+)とサブウーファーのプラス(+)、スピーカーのマイナス(-)とサブウーファーのマイナス(-)をそれぞれの色のついたスピーカーコードで接続します。
- 付属のスピーカーコードの色が入っている方をプラス(+)側に接続してください。
- プラス(+)とマイナス(-)を間違って接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。

■ 基本的な設置例と各スピーカーの役割

スピーカーの設置方法は、部屋の大きさや壁の材質などによっても違ってきますが、ここでは基本的な 配置例と各スピーカーの役割を紹介します。


下図の例の通りでなくても「スピーカーの距離を設定する」(1265ページ)ことで、それぞれのスピーカーから音が届く時間を一定にし、最適なサラウンド再生をお楽しみいただくことができます。また、各スピーカーの音量レベルをお好みに調節することもできます。(1266ページ)(すべての接続が完了してから行ってください。)



市販のスタンドや金具を使用する場合

スピーカーの背面にはM5用ネジ穴1個、底面にはピッチ60mmでM5用ネジ穴を2個設けています。底面を固定する場合は、市販のスタンドや金具を使用してください。

スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドの厚みを考慮して有効ネジ長が7~12mmのものをご使用ください。



壁に掛けて使用する場合

付属の壁掛け金具をご使用ください。(№19ページ)

センタースピーカー(D-055C)

できるだけ画面の近くに配置します。視聴者の耳に向くように配置してください。 センタースピーカーは、左右フロントスピーカーの音源効果や、音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画では特にここからセリフが聞こえます。

左右フロントスピーカー(D-055M)

視聴者の前方に配置します。

- センタースピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。
- 音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

サラウンドスピーカー(D-055M)

視聴者の横または後に配置します。

音の立体的な動きを表現し、背景をイメージした環境音、また場面を盛り上げる効果音を作り出して臨場感を高めます。

サブウーファー (SWA-055)

フロントスピーカーの近くに配置します。


迫力のある重低音効果を最大限に発揮します。低音のみを出力します。


ご注意

サテライトスピーカーを設置する際には、机やラックの端に置かないようにしてください。落ちたり、倒れたりして、ケガの原因となることがあります。

■ 接続の前に

- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと一緒 に束ねないでください。音質低下の原因となります。
- オーディオ用光デジタルケーブルを使用するときは、折り曲げたり、きつく巻いたりしないでください。
- DIGITAL INPUT端子には、保護用キャップが取り付けられています。接続時は、このキャップを取り外してください。使用しない場合、キャップは必ず元通りに取り付けておいてください。
- 接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。








■ DVDプレーヤーまたはCDプレーヤーの接続(DVD/CD端子)

この端子にはDVDプレーヤーまたはCDプレーヤーの音声出力を接続することができます。(下図は別売りのオンキヨー製品との接続例です。)

DV-S155などの2チャンネルのDVDプレーヤーまたはC-701AなどのCDプレーヤーと接続する場合


光デジタルケーブルで、PR-155SPのDIĞİTAL INPÜT (OPTİCAL) DVD/CD端子と2チャンネルDVDプレーヤーやCDプレーヤーの光出力端子を接続します。

オンキョー製品と**P**I連動させる、またはDVDの音声をアナログ録音する場合は、オーディオ用ピンコードでPR-155SPのDVD/CD 2CH INPUT端子®と、2チャンネルDVDプレーヤーやCDプレーヤーの音声出力端子を接続します。



DV-SP155などのアナログマルチチャンネル再生に対応したDVDプレーヤーと接続する場合

光デジタルケーブルで、本機のDIGITAL INPUT OPTICAL端子(DVD/CD)とDVDプレーヤーの光デジタル出力端子を接続します。オーディオ用ピンコードまたはアナログマルチチャンネル接続コードでPR-155SPのMULTI CH INPUT端子とDVDプレーヤーのマルチ音声出力端子を接続します。(DVDオーディオやスーパーオーディオCDはアナログ音声のみ出力されます。必ずアナログ接続、デジタル接続の両方を行ってください。)マルチチャンネル出力設定を変更する必要があります。(IS 36 ページ)




■ MDレコーダーの接続(MD端子)

この端子にはMDレコーダーの音声入出力端子を接続することができます。(下図は別売りのオンキョー製品との接続例です。)

オーディオ用ピンコードでPR-155SPのMD ÎN端子⑥と、MDレコーダーの音声出力端子を接続します。オーディオ用ピンコードでPR-155SPのMD OUT端子⑥と、MDレコーダーの音声入力端子を接続します。

MDは2チャンネルで記録されているため、デジタル接続をしてもドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただけません。また、アナログ接続のみでもドルビープロロジックIIなどのサラウンド効果がお楽しみいただけます。



■ CDレコーダー、テープデッキ、ビデオデッキの接続(CDR/TAPE/TV/VIDEO端子)

この端子にはCDレコーダー、テープデッキ、テレビ、ビデオデッキなどの音声入出力端子を接続することができます。ビデオデッキなどの映像出力は直接テレビに接続してください。

(下図は別売りのオンキヨー製品との接続例です。)


オーディオ用ピンコードでPR-155SPのCDR/TAPE/TV/VIDEO IN端子と接続する機器の音声出力端子を接続します。

録音機器と接続する場合は、オーディオ用ピンコードでPR-155SPのCDR/TAPE/TV/VIDEO OUT 端子と接続する機器の音声入力端子を接続します。

接続した機器の再生音をデジタル音声で聞く場合は、光デジタルケーブルでPR-155SPのDIGITAL INPUT (OPTICAL) CDR/TAPE/TV/VIDEO端子と接続する機器のデジタル音声出力端子を接続します。

オンキヨー製CDR-201Aを接続する場合は、CDR-201AのDIĞİTAL OÚTPÜT 2端子に接続します。

- CD-RやCD、カセットテープは2チャンネルで記録されているため、デジタル接続をしてもドルビーデジタルなどの音声はお楽しみいただけません。また、アナログ接続のみでもドルビープロロジックIIなどのサラウンド効果がお楽しみいただけます。
- RI端子付きのオンキヨー製品でシステム接続する場合は、入力表示(INPÚT)をそれぞれに切り換えてください。(『第37ページ)




■ テレビの音をサラウンドで聞く接続(CDR/TAPE/TV/VIDEO端子)

光デジタルケーブルでPR-155SPのDIGITAL INPUT (OPTICAL) CDR/TAPE/TV/VIDEO端子とテレビのデジタル音声出力端子を接続します。

テレビにデジタル音声出力端子がない場合は、オーディオ用ピンコードでPR-155SPのCDR/TAPE/TV/VIDEO端子と、テレビの音声出力端子を接続します。

PR-155SP




■ その他のデジタル機器の接続(DIGITAL INPUT(OPTICAL)LINE/GAME端子)

この端子にはデジタル音声出力端子のあるパソコンやゲーム機などを接続することができます。 ポデジタルケーブルでPR-155SPのDIGITAL INPUT (OPTICAL) LINE/GAME端子と接続します。パソコンに光デジタル出力端子がない場合は、オーディオプロセッサーなどを使うと、デジタル接



続ができます。

接続する機器のデジタル音声出力設定を確認してください。
DVD対応のゲーム機など、機器によってはドルビーデジタル信号やDTS信号の出力設定がOFFになっていることがあります。



■ システム機能について

INTEC155シリーズの組み合わせで**RI**ケーブル、オーディオ用ピンコードを接続すると、次のシステム機能を使うことができます。**RI**ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです。 INTEC155シリーズのDV-SP155、DV-S155(DVDプレーヤー)、C-701A(CDプレーヤー)、MD-101A(MDレコーダー)、CDR-201A(CDレコーダー)と接続する場合

システム接続のしかた

(INTEC 155 シリーズの接続)



本取扱説明書23~29ページをご覧ください。

オートパワーオン

本機に接続されている機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を入、切しますと接続されている機器全体の電源が入ったり、切れたりします。

ダイレクトチェンジ

本機に接続されている機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。

リモコン操作

本機に付属のリモコンで各機器を操作することができます。



詳しくは本取扱説明書21ページをご覧ください。

タイマー操作

本機でタイマー時間を設定し、タイマ-操作や、タイマー録音ができます。




詳しくは本取扱説明書の53~60ページをご覧ください。

CDダビング※

CDプレーヤーとMDレコーダー、CDレコーダーの組み合わせで便利なCDダビングがワンタッチで行えます。

トラック指定CDダビング※

演奏トラックを指定してCDプレーヤーからMDレコーダー、CDレコーダーへの録音がワンタッチで行えます。



詳しくはMD-101A、C-701A、CDR-201Aの取扱説明書をご覧ください。

CDシンクロ録音※

MDレコーダーまたはCDレコーダーを録音待機状態にしておけばCDプレーヤーのプレイ操作のみで録音が自動的に始まります。

※DV-SP155、DV-S155 (DVDプレーヤー)では、CDの再生はできますが、CDダビング、トラック指定CDダビング、CDシンクロ録音の機能はありません。


- 接続が正しくないと各機能は働きません。23~29ページを参照しながらオーディオ用ピンコード、 ■ケーブルを正しく接続してください。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

■ RIケーブルの接続

RI端子付きオンキヨー製品でシステムアップした場合、システム機能を使うことができます。(本機には**R**Iケーブルは付属していません。INTEC155シリーズの各機器に付属している**R**Iケーブルをご使用ください。)

- 操作は本機に付属のリモコンを使用します。PR-155SPのリモコン受光部にリモコンを向けて操作してください。
- 使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

(例)



- RI端子はRI端子付き製品と組み合わせてご使用ください。
- **RI**端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにでもつなげます。
- **Q**I端子の接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

接続をする

■ RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について

PR-155SPはRI端子を持つテレビと接続すると、次のような動作が可能になります。


テレビの電源を入れるとPR-155SPも自動的に電源が入り、入力が切り換わります。

このとき、テレビの音は消え、PR-155SPに接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビの電源を切る(スタンバイにする)と、PR-155SPもスタンバイ状態になります。ただし、PR-155SPで他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態にはなりません。

- テレビに付属のリモコンでPR-155SPの音量調整、ミューティング(消音)ができます。
- PR-155SPをスタンバイ状態にすると、テレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能(音量、消音)をコントロールできるようになります。

連動動作可能なテレビについては、テレビのカタログや取扱説明書で、**R**Iオーディオコントロール端子が装備されているかどうかをご確認ください。本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード(抵抗なし)を別途お求めください。

接続のしかた




設定のしかた

37ページを参照して設定を行ってください。

- 1. PR-155SPの電源を入れる。
- 2. PR-155SPのINPUTボタンを(くり返し)押し、「CDR」を表示させる。
- 3. MEMORYボタンを押し、「NAME SEL」を表示させる。
- 4. MÜĹTI JOGダイヤルを回し、「TV」を選ぶ。
- **5.** MULTI JOGダイヤルを押す。


他のオンキヨー製品を接続する場合は、RIケーブルでRI端子どうしをつないでください。

RI端子が2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでもつなげます。



■ 室内アンテナの接続


付属のFM、AM室内アンテナをつなぐ



FM室内アンテナについて

電波の強い地域では、付属のFM室内アンテナで 放送を聞くことができます。放送を聞きながらひ ずみや雑音の最も少ない位置に押しピンなどを 使ってアンテナの端を固定してください。 室内アンテナで安定した受信ができないときは、 屋外アンテナを設置して接続してください。

AMアンテナコードのつなぎかた



ご注意


雑音の原因になりますので、AM室内アンテナは本機、パソコン、テレビ、接続コードからできるだけ離して設置してください。

AM室内アンテナについて

良好な受信状態になるように設置場所を変えたり、左右に回して調整してください。

■ 屋外アンテナの接続

FM、AM屋外アンテナをつなぐ



AM屋外アンテナについて

鉄筋住宅などでAM室内アンテナだけでは受信状態が悪いときは、5m以上のビニール被覆線を窓ぎわや屋外にはってください。

ご注意

AM屋外アンテナを接続するときも、必ずAM室内アンテナを接続しておいてください。

ご注意

FM屋外アンテナについて

市販のアンテナアダプターを使用して、上図のように接続します。



- 建物の陰にならず、FM放送電波が直接受信できる所に設置してください。
- 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路 からできるだけ離れたところに設置してください。

▲ 送電線の近くは危険ですので絶対に設置しないでください。

• アンテナ工事には技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。

電源を入れる

■ 電源コードを接続する


すべての接続が完了していることを確認してください。SWA-055、PR-155SPの電源コードを接続します。

本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れる場合がありますので、コンピューターなど繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめいたします。

よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。


例:





MDレコーダーやCDレコーダーは、熱を持ちやすいので、PR-155SPの上に置かないようにしてください。

■ 電源を入れる




リモコンのボタンはで表示しています。



設定する

■ マルチチャンネル音声出力設定

オンキョー製DV-SP155のような、DVDオーディオやスーパーオーディオCDのマルチチャンネル音声に対応しているDVDプレーヤーをアナログマルチチャンネル接続した場合、PR-155SPのマルチチャンネル出力設定をする必要があります。



1 Chr

INPUTボタンを(くり返し)押して、「DVD」を選ぶ

2 MEMORY

MEMORYボタンを押して、入力選択表示にする

1秒間「NAME SEL」と表示します。

3



マルチ ジョグ MULTI JOGダイヤルを回し、「DVD M. In」を表示させる

DVD: アナログマルチチャンネル音声に対応していないDVDプレーヤーと接続したときに選びます。(お買い上げ時の設定)

DVD M, In:アナログマルチチャンネル音声に対応しているDVDプ

レーヤーと接続したときに選びます。

4



MULTI JOGダイヤルを押す

「COMPLETE」が表示され、設定が完了します。




DVD M, Inに設定しているときは、使用状況によって、リモコンの $M\overline{OD}$ Eボタンで以下の切り換えができます。

Auto: デジタル信号を優先して再生しますが、デジタル信号が入力されていないときは、アナログマルチチャンネルを再生します。デジタル、アナログマルチチャンネル接続の両方をしている必要があります。

Multi:マルチチャンネル音声を再生するときに選びます。デジタル信号が入力されてもアナログマルチチャンネルを再生します。

■ 入力表示を切り換える


オンキヨーの**RI**端子付き製品をDVD/CD、CDR/TAPE/TV/VIDEO端子のいずれかに接続した場合、システム動作を正しく行うために入力表示を切り換える必要があります。また、LINE端子にゲーム機器を接続した場合は、名前を変更することができます。




例:「CDR」から「TAPE」に入力を切り換える場合



映画・音楽を鑑賞する






リモコンのボタンはで表示しています。



PR-155SPまたはリモコンのINPUT ボタンを押して、演奏する機器を選ぶ

2

選んだ機器の演奏を始める



PR-155SPのMASTER VOLUMEツマミまたはリモコンのVOLUMボタンで音量を調整する


音量は基本的にMin·1·2····98·99·Maxの 範囲で調整できます。

■ 一時的に音量を小さくする



リモコンのMUTINGボタンを押すと、表示部に「MUTING」が表示され、音量がごく小さくなります。

■ ヘッドホンで聞く



PHONES(ヘッドホン)端子にステレオミニプラグのヘッドホンを接続します。接続するときは、音量を下げてください。

自動的にステレオになり、SWA-055の電源は切れますが、ヘッドホンで聞こえます。

サラウンドモードを楽しむ

■ サラウンドモードについて

本機のサラウンド再生によって、お部屋にいながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わっていただけます。

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためには、スピーカーの設定を行う必要があります。(☞65ページ)本機には以下のサラウンドモードがあります。

STEREO

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

DÖLBY DIFFIFFINAL/ DTS (Digital Theater System)/ MPEG-2 AAC

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。DOLBY DIGITALは、四元マーク、DTSはロマークのついたDVD、LD、CDなどの再生時に楽しむことができます。MPEG-2 AACは、BSデジタル放送で採用されている音声フォーマットです。この方式のソースの再生時に楽しむことができます。

DOLBY PRO LOGIC II

映画に最適なMovieモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードが選択できます。 Musicモードの2つのモードが選択できます。 Movieモードでは、従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、より移動感のある再生が楽しめます。また、Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。DOLBY PRO LOGIC IIは、DロロロロエタークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、MusicモードはCDなどのステレオ音楽やライブを記録したDVDにも適しています。

オンキョー独自のサラウンドモード(DSP)

ドルビーデジタルまたはDTS以外の信号を再生するときは、オンキヨー独自のサラウンドモードを楽しむことができます。

#=\u00fc

クラッシックやオペラに適したモード。 センターチャンネルをカットするとともに、音声 イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強 調。大きなホールで聞いているような自然な響き が楽しめます。

LIVE

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモード。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージをつくります。

STUDIO

ロック、ポピュラーミュージックなどに適した モード。パワフルな音響イメージを再現した臨場 感あふれるサウンドは、あなたをあたかもクラブ ハウスにいるような気分にするでしょう。

ティーヴィーロジック TV LOGIC

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送 に適したモード。局のスタジオにいるような臨場 感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調 し、会話音声を明瞭にします。


オールチャンネルステレオ ALLCH ST


BGMとして音楽をかける時に便利なモード。サラウンドスピーカーもフロントスピーカーと同じ音が出て迫力ある音場をお楽しみいただけます。

サラウンドモードを楽しむ

■ サラウンドモードを切り換える

入力信号インジケーター サラウンドモードインジケーター





リモコンのボタンはで表示しています。

PR-155SP

PR-155SPまたはリモコンのINPUTボタンを押して、再生する機器を選ぶ

表示部に再生する機器、サラウンドインジケー ターにはサラウンドモードが表示されます。



2

選んだ機器を演奏する



PR-155SPまたはリモコンの SURROUNDボタンを押して、サラウンド モードを選ぶ

ボタンを押すたびに、モードが切り換わります。 選べるモードは入力される信号の種類によって異なります。(次ページをご覧ください。)

入力されている― デジタル信号 (オレンジ) (アナログ時は点灯) しません。 「ある数ででする数型」— 選択されている サラウンドモード *ら T E R E (*) ^(緑)

DOLBY DIGITALのソフトをSTEREOで聞く場合



- DOLBY DIGITALをDOLBY Dで聞くとき、DTSソースをDTSで聞くとき、AACソースをAACで聞くときは、サラウンドモードインジケーターは点灯しません。
- マルチチャンネル音声再生時は、サラウンドモードは切り換えられません。

入力される信号と対応するサラウンドモード

再生するソース	ANALOG/PCM	DOLBY		DTS	MPEG-2 AAC		
フォーマッド ¹	ANALOO/I OW	2/0以外	2/0	סום	1+1	2/0	それ以外
ソースとなる ソフト リスニングモード	カセット、CD ビデオ、ラジオ	DVD	ビデオ	DVDビデオ LD、CD	デシ	ブタル衛星	放送
STEREO	•	•	•	•		•	•
PL II MOVIE	•		•			•	
PL II MUSIC	•		•			•	
ドルビー デジタル DOLBY D		•					
DTS				•			
AAC							•
MAIN+SUB					•		
メイン MAIN(主音声)					•		
SUB(副音声)					•		
HALL (DSP)	•						
^{ライブ} LIVE (DSP)	•						
STUDIO (DSP)	•						
テーヴィー ロジック TV LOGIC (DSP)	•						
オールチャンネルステレオ ALL CH ST (DSP)	•						

^{*&}lt;sup>1</sup>フォーマットとは、再生されるソースがいくつのスピーカーから出力されるソース(チャンネル数)かを表わすものです。詳しくは、次ページをご覧ください。


^{*296}kHzのサンプリングレートで記録されたPCMソースはSTEREOのみの再生となります。

再生するソースがAM放送やTVなどでモノラル音源のときに、サラウンドをPL || MOVIEまたはPL || MUSICにすると、センタースピーカーに再生音が集中することがあります。モノラル音源でサラウンド効果を得るには、他のサラウンドモードでお楽しみください。

[•] マルチチャンネル音声を再生しているときは、サラウンドモードは切り換えられません。 36ページで「DVD」または「DVD M, In」のAutoに切り換えてください。

サラウンドモードを楽しむ

■ 表示を確認する





PR-155SPのMULTI JOGダイヤルを押すたびに、表示 部が次のように切り換わります(しばらくすると始めの表示 に戻ります)

音声信号がアナログの時: 再生するソースと音量 ◆→ サラウンドモード 音声信号がPCMの時:

再生するソースと音量 → サラウンドモード → 周波数


(Sampling Frequencyの意味) -

音声信号がDOLBY DIGITAL、DTS、AACの時:

▶再生するソースと音量 →サラウンドモード→フォーマット*-

*フォーマット表示の意味は次のようになっています。

DTS の場合



入力ソースの信号が AAC で副音声がある 場合

- 入力ソースの信号が DOLBY DIGITAL、 A: 入力信号に含まれているフロントチャンネルの数を表します。
 - 3: 左フロント、センター、右フロントスピーカーの3 チャンネル
 - 2: 左フロント、右フロントスピーカーの2チャンネル
 - **1**: モノラル (1チャンネル)
 - B: 入力信号に含まれているサラウンドチャンネルの数を表します。
 - 2: 左サラウンド、右サラウンドスピーカーの2チャンネル
 - **1**: モノラル (1チャンネル)
 - 0: なし
 - C: 入力信号に含まれているLFE (低域効果音:Low Frequency Effect) のありなしを表します。

1: LFEあり(サブウーファーの効果が大きい)


: LFEなし(サブウーファーの効果が小さい)

例えば、「3/2.1」と表示された場合は、フロント3チャンネルとサラウンド2チャンネル、それにLFE がそれぞれ独立して記録されたソースで、5.1チャンネルソースであることを表わしています。

■ 一時的に各スピーカーレベルを調整する

再生中、一時的に各スピーカーのレベルをお好みに調整することができます。

- この設定は、PR-155SPをスタンバイ状態にすると解除されます。
- サブウーファー(SWA-055)の設定は44ページをご覧ください。
- マルチチャンネル再生時は、スタンバイ状態にしてもこの調整内容を記憶しています。



1



再生中にリモコンのCH SELボタンを押して、音量レベルを調整するスピーカーを選ぶ

L:左フロントスピーカー C:センタースピーカー R:右フロントスピーカー SR:右サラウンドスピーカー SL:左サラウンドスピーカー SW:サブウーファーを示します。

2



リモコンの▲/▼ボタンを押して、各スピーカーの音量レベルを調整する

▲ボタンを押すと音量が上がり、▼ボタンを押すと下がります。-12~+12の範囲で設定できます。(サブウーファーは、-30~+12の範囲で設定できます。)

3



CH SELボタンを押す

サブウーファーを選んでいるときに、CH SELボタンを押すと、通常の表示に戻ります。CH SELボタンのかわりにTEST TONEボタンを押すと、テストトーンで調整したレベルとして記憶されます。

■ レイトナイト機能について(DOLBY DIGITALソフト再生時のみ)

ドルビーデジタル録音されたソフトを再生するとき、ダイナミックレンジ(音量の大小幅)を小さくします。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するとき、小さな音も聞こえやすくなります。 この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。



LATE NIGHTボタンを押す

押すたびにONとOFFを切り換えることができます。


ご注意


- レイトナイト機能は、ドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。
- レイトナイト効果は、ドルビーデジタルソフトによって少なかったり、効果がない場合もあります。

サラウンドモードを楽しむ

■ サブウーファーレベルを変える

PR-155SPまたはリモコンでサブウーファー(SWA-055)の音量レベルを切り換えることができま す。この設定は、PR-155SPをスタンバイ状態にすると解除されます。






リモコンのボタンはで表示しています。



サフゥーファーレヘルコントロール SW LVL CTRLボタンを押して、サブウーファーレベルを切 り換える

ボタンを押すたびに





PR-155SP

のように3段階にレベルが切り換わります。

リモコンの▲/▼ボタンを押すか、PR-155SPのMÜĹTI Jogダイヤル を回すと、+12~-30の間で1目盛りずつ切り換わります。

• サブウーファーのレベルを「-30 |にすると、サブウーファー(SWA-055)からの音がごく小さくなります。

■ 表示部の明るさを変える...DIMMER機能




DIMMERボタンを押す

押すたびに表示部の明るさが3段階に切り換わります。

▶ふつう -→やや暗い -→暗い--

ラジオを聞く

■ オートチューニングをする (リモコン操作のみ)



FM放送の場合は、リモコンのTÜNINGボタンをしばらく押してから手を放すと、自動的に周波数が上がり(下がり)放送局を受信します。 (放送局は記憶しません)


ラジオの放送局を記憶させるには、次の2通りの方法があります。

- 受信可能なFM放送局を続けて受信し、自動的に記憶させるオートプリセットメモリー。
- 希望の放送局を受信し、希望のプリセットナンバーに記憶させるプリセットメモリー。

ご注意

電源コードを抜いたり停電状態が2週間以上続くと、プリセットされていた放送局や文字などは消えることがあります。その場合は、再度プリセットしてください。

■ 自動的に放送局を記憶させるオートプリセットメモリー(FMのみ)





ラジオを聞く

3



MULTI JOGダイヤルを回し、"AUTO PR"を表示させる

4



MULTI JOGダイヤルを押して、オート プリセットメモリーを始める

- "▶●◀"が点滅し、周波数表示が出て放送局を探し始めます。
- プリセット番号は周波数の低い順から自動的 に、最大20局まで放送局を記憶します。

ご注意

今までに記憶させたすべての放送局は、オートプ リセットメモリーで記憶させた放送局に変更され ます。

■ オート/モノを切り換える(リモコン操作のみ)



FMステレオ放送を受信する場合はリモコンの $_{\stackrel{\leftarrow}{\mathsf{N}}}$ MODEボタンを押し、"AUTO"を表示させます。


• オートモードでFMステレオ放送を受信すると "「ST」"(STEREO表示)が点灯します。




- 電波の弱い所や雑音の多い所では"ST"表示は点灯しません。
- "ST"表示が点滅している場合はもう一度 MODEボタンを押して、"AUTO"表示を消してモノラル受信してください。雑音や音の途切れを軽減することができます。
- 受信状態の悪い場合は、室内アンテナの方向を 変えたり、窓際などの電波の強い場所へ移動し てみてください。それでも改善されない場合 は、屋外アンテナの設置をおすすめします。

■ 希望の放送局を受信し、記憶させるプリセットメモリー

記憶させることのできる放送局はAM、FM合わせて30局です。30局を越えると、"MEM FULL"表示になり、それ以上は記憶できません。





3



MULTI JOGダイヤルを回して、希望の放送局(周波数)を選ぶ


MULTI JOGダイヤルを左右に回すと周波数が変化します。

左に回す:周波数が下がります。 右に回す:周波数が上がります。



- 放送局を受信すると表示部にチューンド表示 "▶●◀" が点灯します。
- 本機はTVの音声を受信することはできません。

4




メモリー MEMORYボタンを押す

"MEM" (MEMORY表示)が点灯し、プリセット番号表示になります。

ご注意

MEMORYボタンを押したあとに約10秒間次の操作をしなかった場合、元の周波数表示に戻ります。

5



プリセット番号を選び、記憶させる


MULTI JOGダイヤルを回して"-- --"に希望のプリセット番号を表示させます。

- すでにプリセットされている番号は、表示の点 滅が早くなります。このとき、あらたにプリ セットすると元の放送局は消去されます。
- MEMORYボタンまたは、MULTI JOGダイヤルを押すと "COMPLETE" と表示され、手順**3**で選んだ放送局が記憶されます。




次の放送局をメモリーするには、手順 $\mathbf{3}\sim\mathbf{5}$ をくり返します。

■ プリセットした放送局を聞く



リモコンのボタンはで表示しています。



INPUTボタンを(くり返し)押して、FMまたはAMを選ぶ

2



プリセット表示

FM P.

周波数表示

聞きたい局のプリセット番号を選ぶ

MULTI JOGダイヤルを(くり返し)押し、プリセット番号を表示させるか、リモコンの数字ボタンを押して希望のプリセット局を受信してください。



数字ボタンで選ぶには、10KEYを押した後、数字ボタンを押します。

5:

12: 12: 2

25: 10 2 5

• AM放送を受信中にリモコン操作をすると、雑音が入ることがあります。

■ プリセットした放送局を消す



- 上記「プリセットした放送局を聞く」の方法にしたがって、消したい放送局を選びます。
- MEMORYボタンを押しながら、TIMERボタンを押します。 プリセット局表示が P --- になり、消去されます。


現在時刻と曜日を合わせる

■ 時刻合わせをする

本書では24時間表示での設定方法を説明していますが、12時間表示に切り換えることもできます。

ご注意

- 時計を合わせたあとで停電があったり、電源コードをコンセントから抜いた場合は、表示部が消灯します。この時は再度時刻を合わせてください。
- 時計機能をご使用になる場合は、必ず本機の電源コードを常時通電している電源コンセントに接続してください。



電源が入った状態で操作します。



2





マルチ MULTI JOGダイヤルを回して、曜日を 合わせる

• 希望の曜日が点滅しているときに、MULTI JOGダイヤルを押します。

曜日の表示は下記の通りです。

 SUN
 (日曜日)
 THU (木曜日)

 MON
 (月曜日)
 FR I (金曜日)

 TUE
 (火曜日)
 SAT (土曜日)

 WED
 (水曜日)

3



MULTI JOGダイヤルを回して、時計を 合わせる



4



時計をスタートさせる

時報などに合わせて、MULTI JOGダイヤルを押してください。入力表示に切り換わります。



入力表示に切り換ります





24時間表示/12時間表示を切り換えるには

- **1**. PR-155SPのTIMERボタンを(くり返し)押して、"24H/12H"を表示させる。
 - 表示部に "24H/12H" が表示されます。
- 2. MULTI JOGダイヤルを押す。
- 3. MULTI JOGダイヤルを回して24H(24時間表示)または12H(12時間表示)を選ぶ。
- 4. MULTI JOGダイヤルを押し、決定する。

現在時刻を表示する

・リモコンのCLOCKボタンを押します。 時刻合わせがされていませんと "ADJUST" を点滅表示します。時刻合わせをしてください。 (☞50ページ)





タイマー機能を使う

■スリープタイマー

• 設定した時間がたつと、スタンバイ状態になります。



リモコンのSLEEPボタンを押して、スタンバイ状態になるまでの時間を設定する



SLEEP

「SLEEP 90」が表示され、90分後にスタンバイ 状態になる設定になります。

ボタンを押すたびに10分単位で設定時間が短くなります。

• スリープタイマー設定中は、SLEEPインジ ケーターが点灯します。

残り時間を確かめるには

スリープタイマーが予約されているときにSLEEPボタンを押すとスタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。

ただし、残り時間が10分以下の表示のときに、再びSLEEPボタンを押すとスリープタイマーは解除されます。

スリープタイマーを解除するには

「SLEEP OFF」と表示するまでくり返しSLEEPボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れてください。



「CDダビング」中にスリープタイマーの設定時間になった場合、「CDダビング」が完了した後にスタンバイ状態になります。

タイマー機能を使う

■タイマー予約について

タイマー番号の選択

タイマーは4つまで設定することができます。

タイマーの種類

- タイマーPLAY (再生) は設定した時間になると選択した機器が再生を始めます。
- タイマーREC(録音)は設定した時間になると選択した機器の録音を始めます。
 (タイマーRECはPR-155SPに接続した■端子付きのオンキヨー製MDレコーダーまたはテープデッキに録音します。入力表示を正しく設定してください。)

演奏機器の設定

AM、FMまたはPR-155SPに接続しているタイマー機能のある外部機器が選択できます。 タイマーREC(録音)はFM、AMから選択できます。

曜日の設定

タイマーは1回だけ働く「ONCEタイマー」と毎週設定した曜日、時間に働く「EVERYタイマー」があります。

また、EVERYタイマーには「EVERYDAY(毎日)」、「毎週月曜から金曜」や「毎週の土曜と日曜」など、連続した曜日を自由に設定することができます。

例)

TÍMER 1 毎朝の目覚ましがわりに

タイマーPLAY(再生)—EVERY—EVERYDAY(毎日)—7:00~7:30

TIMER 2 毎週のラジオ放送を録音

タイマーREC(録音)—EVERY—MON(月曜日)~SAT(土曜日)—15:10~15:30

TIMER 3 今週の日曜だけラジオ放送を録音

タイマーREC(録音)—ONCE—SUN(日曜日)—10:00~12:00

ご注意

- タイマー再生中または録音中は、現在時刻や終了時刻などの設定を変更することはできません。
- 現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできません。必ず時刻を合わせてください。
- PR-155SPに接続した機器のタイマーを予約するときは接続を確実に行ってください。接続が 不完全ですとタイマー再生やタイマー録音はできません。

タイマー表示について

TIMER

タイマーが1つでも設定されていると、TIMER表示が点灯します。TIMERボタンを(くり返し)押し、タイマーの種類を表示させた時に点灯していたら、設定されている状態です。

同じ曜日にタイマー予約の時間が重なった場合

- 開始時刻が早いタイマーが優先されます。
- 開始時刻が同じ場合はタイマー番号が早い方が優先されます。

TIMER 1 9:00 -10:00

TIMER 2 8:00 −10:00 **◆** 優先(タイマー開始時刻が早い方)

TIMER 3 12:00 −13:00 **◆** 優先(タイマー番号が早い方)


TIMER 4 12:00 -12:30

■タイマーを予約する


FM、AMのタイマー予約をするには、あらかじめ放送局をプリセットしておいてください。 (☞47ページ)

ご注意

現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできません。 設定中60秒間何も操作しないと通常の表示に戻ります。



本体のみの操作です。



TIMERボタンを(くり返し)押して、設定するタイマーの番号を選ぶ

TIMER 1からTIMER 4のいずれかを選び、 MULTI JOGダイヤルを押します。



上部のTIMER表示は、現在タイマーが設 定されているかを示します。

タイマー機能を使う

2 <タイマー種類の選択>







PLAY

または

REC

MULTI JOGダイヤルを回して、タイマーPLAY(再生)またはタイマーREC (録音)を選ぶ

タイマーの種類が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。タイマーRECは接続したオンキヨー製MDまたはTAPEに録音されます。

3 <演奏機器の選択>







MULTI JOGダイヤルを回して、演奏する機器を選ぶ

演奏する機器が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。

タイマーREC(録音)はFMまたは、AMから選べます。

FMまたはAMを選んだ場合





FM 2 85.10 MAR

MULTI JOGダイヤルを回して、プリセット番号を選ぶ

プリセット番号が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。

<録音機器の選択>(タイマーREC設定時のみ)







MULTI JOGダイヤルを回して、録音する機器を選ぶ

「MD」または「TAPE」、「MDとTAPE」から 選べます。接続している機器に合わせて選択して から、MULTI JOGダイヤルを押します。

• 「TAPE」は37ページで入力表示を「TAPE」 にしているときのみ表示されます。





EKERY

MULTI JOGダイヤルを回して、"ONCE" または "EVERY" を選ぶ

"ONCE"を選ぶと1度だけ、"EVERY"を選ぶと 毎週タイマーが働きます。 選んだらMULTI JOGダイヤルを押します。

"ONCE"の場合:設定した曜日に1度だけ働きます。



SIN

MULTI JOGダイヤルを回して、曜日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。 曜日の表示は下記の通りです。

 MON (月曜日)
 FRI (金曜日)

 TUE (火曜日)
 SAT (土曜日)

 WED (水曜日)
 SUN (日曜日)

 THU (木曜日)


"EVERY"の場合:設定した曜日に毎週働きます。

MULTI JOGダイヤルを回して、曜日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。


MON \Leftrightarrow TUE \Leftrightarrow WED \Leftrightarrow THU \Leftrightarrow FRI (月) (火) (水) (木) (金) \updownarrow \$UN \Leftrightarrow DAYS SET \Leftrightarrow EVERYDAY \Leftrightarrow SAT (日) 「曜日の範囲を お好みで設定 します。」

「DAYS SET」を選んだ場合(連続した曜日の範囲をお好みで設定します。)



PUSH TO ENTER





① MULTI JOGダイヤルを回して、最初の曜日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTIJOGダイヤルを押します。

② MULTI JOGダイヤルを回して、最後の曜 日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

この場合、毎週火曜から日曜の設定した時間にタイマーが働きます。

タイマー機能を使う

5 <開始時刻の設定>



MULTI JOGダイヤルを回して、タイマー開始時刻を設定する

時刻を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

- 開始時刻(ON)を設定すると終了時刻(OFF)は自動的に1時間後の表示なります。
- MDレコーダーにタイマー録音するとき、開始後数秒間は録音されない場合がありますので録音 開始時刻を1分程早めに設定してください。

6 <終了時刻の設定>



OFF 8:30

MULTI JOGダイヤルを回して、タイマー終了時刻を設定する

時刻を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

7 <スタンバイにする>



電源をスタンバイ状態にする

STANDBYボタンを押して電源をスタンバイ状態にします。

タイマー録音中はミューティングが働いており、サブウーファー(SWA-055)の電源は入りません。

録音中の音を確認したい時は、MUTINGボタンを押して解除するとサブウーファーの電源が入り音が聞こえます。


- MDレコーダーにタイマー録音するときは、MDの録音入力の設定は必ず「Analog In」にしてください。
- 電源がスタンバイ状態以外の時には、タイマーの予約時刻になってもタイマー動作しません。タイマー動作させる時には、必ず電源をスタンバイ状態にしておいてください。

タイマー予約をやり直したいときは…


TIMERボタンを押し、最初から設定してください。

■ タイマーのオン(実行)/オフ(取消し)を切り換える

- 予約したタイマーの実行を取り消したいとき、タイマーを再び実行させたいときに使います。
- 現在時刻が設定されていないとタイマー予約はできません。





本体のみの操作です。



タイマー機能を使う


■ タイマー設定の内容を確認する





TIMERボタンを(くり返し)押して、確認したいタイマーの番号を表示させ、MULTI JOGダイヤルを押す

タイマー番号の上に "TIMER" が点灯していたら、オン(実行)で設定されている状態です。



MULTI JOGダイヤルを押して、次の内容を確認する

押すたびに次の設定内容が確認できます。



確認中MULTI JOGダイヤルを回して設定内容を変更することもできます。

TIMER設定がOFFになっている場合、設定内容を変更すると自動的にタイマー設定がONになります。


すべての項目を確認し、設定に変更がないともと の表示に戻ります。

通常の表示にするにはTIMERボタンを押します。


録音する

あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

■ 録音する



リモコンのボタンはで表示しています。



INPUTボタンを押して、録音する機器 (再生側)を選ぶ

2 録音する機器(録音側)の準備をする

- 録音機器を録音待機状態にします。
- 録音レベルの調整は録音機器で行ってください。
- 録音のしかたについては、録音機器の取扱説明書をご覧ください。

3 録音を始める

1で選んだ再生機器を演奏します。

ご注意

- ・オンキヨー製**RI**端子付き製品を使ってCD DUBBING、シンクロ録音等のシステム録音を行うには、入力表示を正しく設定してください。(☞37ページ)
- DVDプレーヤーと組み合わせる場合、CD-DUBBING、シンクロ録音機能が働かない機種があります。その場合は、シグナルシンクロ録音で録音してください。
- デジタル録音は再生機器のデジタル出力を録音機器のデジタル入力へ接続することが必要です。
- 録音中にINPUT(入力)を切り換えないでください。正しい録音ができません。

文字を入れる

■ 文字を登録する


プリセットメモリーした放送局ごとの 愛称を好みの文字を使って8文字まで 表示することができます。

文字の種類は次の通りです。

_ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY "'&()[]*+,-./=? 0123456789


はスペースを意味します。







■ 文字を変更する



変更したいプリセット局を選んだ状態にしてください。

"NAME IN"と表示するまでMEMORY MEMORY ボタンを押す MULTI JOGダイヤルを押す 2 **4** MULTI JOG ▶▶ →Ĵ<u>Ţ</u>NKHŪ NAME IN 3 変更する文字を選ぶ MULTI JOGダイヤルを押して、変更したい箇所 まで点滅を移動させます。 ONKHO MULTI JOGダイヤルを回して、文字の種 類を選ぶ • 選んだらをMULTI JOGダイヤルを押します。 • 他に変更したい文字があるときは、手順3、4を くり返します。 MEMORY MEMORYボタンを押して、変更登録 ONKYO する

文字を入れる

文字を消去する

1



"NĀME ÍN" と表示するまでMEMORYボタンを押します。

2



M M \tilde{M} T \tilde{M} M \tilde{M} E \tilde{M} M \tilde{M} E \tilde{M} T \tilde{M} T \tilde{M} E \tilde{M} を表示させます。

(3)



MULTI JOGダイヤルを押すと、表示されていた 文字が全て消えます。

表示を切り換える

MULTI JOGPH

MULTI JOGダイヤルを押すごとに

周波数→ プリセット番号 (文字を入力していれば文字)

の順に切り換わります。




プリセットした放送局は、文字を優先して表示します。文字を登録していないときは、周波数またはプリセット番号の表示となります。

ブラック

スピーカーまでの距離を設定する

聞く位置から設置したスピーカーまでの距離を設定します。 距離を設定することで、それぞれのスピーカーから聞く位置まで の音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽し みいただけます。スタンバイ状態にしても記憶しています。



1



FRT 3.5 m

リモコンのDISTANCEボタンを押す

表示部にフロントスピーカーまでの距離が表示されます。

2



▲/▼ボタンを押し、実際の距離に近い 数値に設定する

▲ボタンを押すと数値が上がり、▼ボタンを押すと下がります。O.3m単位で9.0mまで設定できます。

3



Ftンネルセレクト CH SELボタンを押して、スピーカーを切り換え、聞く位置からそれぞれのスピーカーまでの距離を設定する

ボタンを押すたびに、スピーカーの表示が次のように切り換ります。設定方法は、手順2と同じです。

4



DISTANCEボタンを押す

設定したスピーカーの距離が記憶され、通常の表示に戻ります。


ご注意

- センタースピーカーは左右フロント、左右サラウンドスピーカーよりも近くに設定してください。
- センタースピーカーは左右フロント、左右サラウンドスピーカーより1.5mまで近くに設定できます。
- 左右サラウンドスピーカーは、左右フロントスピーカーより4.5mまで近くに設定できます。
- ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。
- マルチチャンネル音声再生時は、この設定はできません。

各スピーカーの音量レベルを設定する

各スピーカーからの音量が同じように聞こえるよう、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。

- 設定中にDVDの音声を切り換えるとテストトーンが止まり、設定モードが解除されてしまうことがあります。
- ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。



1




リモコンのTEST TONEボタンを押す

下記の順で各スピーカーから「ザー」というテスト音が出ます。

SL(左サラウンドスピーカー) - SR(右サラウンドスピーカー)

2




音量を調整する

テスト音が良く聞こえる音量にVOLUME(▲/▼) ボタンで調整してください。

テスト音は何も操作しないでいると、自動的に次のスピーカーに移り、2秒ずつテスト音を出力します。10回くり返して止まります。

3



チャンネルセレクト

CH SELボタンを押してスピーカーを切り換え、▲/▼ボタンでスピーカーの音量が同じに聞こえるように調整する

▲ボタンを押すと音量が上がり、▼ボタンを押すと下がります。

- -12~+12の範囲で設定できます。
- サブウーフーファは一30~+12の範囲で 設定できます。

4



センタースピーカー

TEST TONEボタンを押す

設定したスピーカーの音量レベルが記憶され、通 常の表示に戻ります。


ご注意

テスト音は小さめなので、手順2でいつも聞く音量よりも大きくした場合は、手順3が終了した後に VOLUME($\triangle/
mbla$)ボタンで元の音量に戻しておいてください。

リモコンでテレビを操作するには

付属のリモコン(RC-487S)で、お使いのテレビを操作することができます。 リモコンでテレビを操作するには、あらかじめテレビのリモコンコードを登録する必要があります。

■ テレビのリモコンコードを登録するには



- **1** 登録したいテレビのメーカー別リモコンコード(3桁)を次ページのリモコンコード表で確かめる
- **2** STÂNDBY/ONボタンを押しながら、ENTERボタンを押し、両方から指を離す





→ 指を離す

- $m{3}$ 3桁のリモコンコードを入力する
 - 数字ボタンを使用して、30秒以内に入力してください。
 この場合、10KEYを押す必要はありません。数字ボタンのみで登録します。
- **4** リモコンコードが正しく登録された かを確かめる
 - テレビ操作ボタンを使用して、正しくテレビ が動作することを確認してください。

リモコンでテレビを操作するには

■ メーカー別リモコンコード表

• 複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

メーカー名	リモコンコード	メーカー名	リモコンコード
AIWA (アイワ)	100,101	MARANTZ (マランツ)	164
AKAI (アカイ)	102,103,104	MARK (マーク)	165
AUDIO SONIC (オーデ゛ィオソニック)	105	MATSUI (マツイ)	166,167,168,169
BELL&HOWELL (ベルルウエル)	106	MITSUBISHI(ミツヒ゛シ)	170,171,172,173
BLAUPUNKT	107	MIVAR	174,175
BRIONVEGA	108,109	NEC	176,177
CENTURION	110	NOKIA (/キア)	178,179,180,181
COLTINA	111,112,113	NOKIA OCEANIC	181
CORONAD	114	NORDMENDE	182,183
CROWN (クラウン)	115,116	OKANO (オカノ)	152
DAEW00	117,118,119,120,121	ORION (オリオン)	184,185,186
DUAL	122	PANASONIC (パナソニック)	187,188,,189,190
EMERSON (Iマーソン)	123,124,125,126,127	PHILIPS (フィリップス)	162,191,152
FENNER	128,129	PIONEER (パイオニア)	192,193
FERGUSON	130,131	PROSCAN (プロスキャン)	194
FISHER (フッシャー)	132	QUASAR	195
FUNAI (フナイ)	133,134,135	RADIOSHARX(ラジ オシャーク)	196
FUJITSU GENERAL (フジツウゼネラル)	136,137,138	RCA	141,197,198,110,199,200
GE-PANA	139,140	SABA (サバ)	201,182,183
GE-RCA	141	SAMSUNG (サムスン)	202,203,204,205,206,207,208
GOLD STAR (ゴールドスター)	142,143	SANYO (サンヨ-)	209,210,211,212
GOODMANS(グッドマンズ)	144	SCHNEIDER	103
GRUNDIG	145,146	SEARS (シアーズ)	213
HITACHI (ヒタチ)	147,148,149,150	SELECO (セレコ)	214,215
HYPER (/\///\°-)	151	SHARP (シャープ°)	216,217
INNO-HIT	152	SONY (Y=-)	216,219,220,221,222,223
IRRADIO	103	SYMPHONIC(シンフォニック)	224,225
JVC (日本ヒ゛クター)	153,154,155,156,157	TELEFUNKEN	201,225,227
KENDO	158	THOMSON (トムソン)	228
KTV	159,160	TOSHIBA(トウシバ)	213,229
LUXOR	161	UNIVERSUM	230
MAGNAVOX (マク゛ナホ゛ックス)	162,163	ZENITH	231,232

初期設定 100

ブラック

オーディオ用語集

ドルビープロロジックII (Dolby Pro Logic II)

従来の4チャンネル(左右フロント、センター、モノラルのサラウンドチャンネル)のプロロジックサラウンドと5.1チャンネルのドルビーデジタルサラウンドの橋渡しをする、次世代の5チャンネルサラウンド方式です。

ドルビープロロジックIIIは、マトリックスデコード技術で、サラウンドチャンネルがステレオであること、その再生帯域がフルバンドのためあらゆるステレオ音源を5.1chライクな立体音場で楽しむことができます。映画に最適なMovieモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードが選択できます。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社よって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション(Dialog normalization)、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮(Dynamic range compression)、スピーカーの数に合わせて出カチャンネル数を最適化するダウンミックス(Downmix)など数々の機能が採り入れられています。

DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。いずれのフォーマットでも、ご家庭でも簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサラウンドをご体験いただけます。

MPEG-2 AAC

ACC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビーラボラトリーズ、フラウンホーヘル・インスティテュート・フォー・インテグレーティド・サーキット(Fraunhofer IIS)、そしてDTSデジタルサラウンド(DTS Digital Surround)、ソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。従来のMPEG音声との後方互換性がないので、従来のMPEG音声デコーダーではデコードできません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

DTSデジタルサラウンド(DTS Digital Sorround)

米国のDTS(Digital Theater Systems)社が開発したデジタルサラウンドフォーマットです。コヒレントアコースティックス符号化(Coherent Acoustics Coding)と呼ばれるアルゴリズムを使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声が再生されます。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換する時の精度。44.1kHzは1秒間に44100回、96kHzは1秒間に96000回アナログ信号を読み取ってデジタルに変換します。

5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つで5ch(チャンネル)サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.lchサラウンドといいます。

ダイナミックレンジ

信号が正しく変換する最大のレベルと雑音等、機器の性質で制限させる最小レベルの差を言います。

LFE

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

困ったときは

困ったときは、次の内容をご確認ください。

BASE-V20は、サブウーファーSWA-055、センタースピーカーD-055C、サテライトスピーカーD-055MおよびAVコントローラーPR-155SPの組み合わせで最良の状態になるように設計されております。 本体と他のスピーカーとの組み合わせや、他のアンプとサテライトスピーカーとの組み合わせでご使用になった場合の故障については、保証できない場合がありますのでご了承ください。

	参照ページ
電源が入らない • 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。	
マルチ接続コードが正しく接続されているか確認してください。	
PR-155SP背面のSUBWOOFER CONTROLが接続されているか確認してください。	P23
• 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。	
電源が途中で切れる	
• 表示部にTIMER表示がある場合は、タイマーが働きます。解除してください。	P59
• タイマー演奏、録音は終了時刻にスタンバイになります。 	
音声 声	
音声が出ない	
サブウーファーの電源プラグがコンセントから抜けていませんか?フレース・サント・レス・サント・クログを出ていませんのでは、アンナナトの	
• スピーカーは正しく接続されていますか?しん線は本体の接続端子に接触していますか?	P24
 ボリューム位置を確認してください。基本的にMIN・1・2・・・98・99・MAXまで調整できます。本機はターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるよう、幅を大きく持たせていみで調整してください。 	
・入力表示が正しく選択できているか確認してください。	
接続した機器を入力表示切り換えで選択する必要があります。	P37
• 接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。	
• "MUTING"と表示されている場合、ミューティング機能が働いていますので、解除してください。	P38
• ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。	P38
ホームシアター センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない/サブウーファーから音が出ない ・ サラウンドモードの種類によって音を出さないモードがあります。 STEREO: フロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ません。 HALL: センタースピーカーからは音がでません。	
• ドルビープロロジックIIのサラウンドモードで再生するソースにより音が出にくい場合があります。 5.1ch対応のDVDソフトやBSデジタルの5.1ch放送は臨場感を表現する信号が含まれていることが多 CDや一般の放送には含まれていないのが一般的です。他のサラウンドモードをお選びください。	いですが、
• スピーカーコードのしん線は本体の接続端子に触れていますか?	P24
• サブウーファー音声要素(LFE)の入っていないソフトを再生している場合はサブウーファーから音がに	出ません。
• サブウーファーレベルを設定してください。	P44
音が良くない • スピーカーコードの+/-が正しく接続されているかご確認ください。	P24
• 各スピーカーの距離設定、音量設定を行ってください。	P65
• ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。	P26
サラウンドが効かない • マルチチャンネル音声再生時はサラウンドを切り換えることはできません。	
レイトナイト機能が働かない再生ソースがドルビーデジタルか確認してください。	P43
マルチチャンネル音声が出力されない • マルチチャンネル対応のDVDプレーヤーを使用しているか確認してください。	P36
- 本機の設定を「DVD M, In」にしてください。また、リモコンのMODEボタンで「Multi」を選んでください。	P36

レコードプレーヤーの音が小さい

レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

レコードプレーヤーが再生できない

MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。

DTS信号について

- DTS対応のCDやLDをANALOG端子のみに接続してアナログ再生すると、DTS信号をそのまま再生するため、ノイズが出力されます。このノイズを再生すると、本機やスピーカーにダメージを与える恐れがありますので、DTS対応のCDやLDを再生するときは再生機器の出力端子を本機のDIGITAL INPUT端子に接続し、DIGITAL(デジタル)で再生してください。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTSデータに何らかの処理(出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など)が行われていると、本機が正しいDTSデータとみなすことができず、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生している時にプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。

〈音質について〉

電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。

電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。

マルチ接続コードはスピーカーコードと一緒に束ねると音質が劣下します。

ラ ジ オ

放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、サーというノイズが多い オートプリセットで放送局が呼び出せない(FMのみ)/FM放送で"ST"表示が完全に点灯しない

- アンテナの位置を変えてみてください。
- テレビやコンピューターから離してください。
- 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音が入ることがあります。
- 電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受信しにくくなります。
- FMモードをモノラルに変更してみてください。
- AM受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があります。
- それでも電波が悪い場合は室外アンテナをおすすめします。

リモコン

リモコンが働かない/リモコンでテレビが動かない

- 電池の極性(+、-)が、表示通り正しく入っているか確認してください。
- 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。 (種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください)
- ・リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物がありませんか?
- 本体受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか?
- ・オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。・テレビのコードが正しくリモコンに設定されていますか?
- ・ テレビのコートか正しくリモコンに設定されていますが?もう一度で使用になっているテレビのリモコンコードを確かめ、登録しなおしてください。

他機器との接続

接続した機器の音が出ない

- 入力切り換えを確認してください。
- 入力表示の切り換えは正しく設定されていますか?
- 光デシタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

録音が出来ない

- デジタル録音するには再生機器のデジタル出力を録音機器のデジタル入力に接続する必要があります。
- システム接続が正しいか確認してください。

P31

P46

P34

P14

P14

P14

P14

P14

P14

P38 P37

困ったときは

システム機能が効かない

• RIケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。 (PIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。)

P31

• 入力表示の切り換えを行ってください。

P37

タイマー演奏・録音しない

• 現在時刻/日付は正しく設定されていますか? 時刻が設定されていないと、タイマー演奏・録音はできません。現在時刻/日付を設定してください。

P50

電源ON時、表示部に「TIMER」と表示されていますか?

P54

- RIケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。
- 再生機器/録音機器の設定を確認してください。

テレビの映像がにじむ

- テレビからスピーカーを離してください。
- PR-155SPはマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノ イズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。 そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。
- マイコンのリセットについて 登録したレベル設定などを全て工場出荷時の設定に戻したいときは、スタンバイ状態時にPR-155SP本体の INPUTボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押してください。 PR-155SPの表示部に「CLEAR」と表示され、初期化されると同時にスタンバイ状態となります。
- 製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象に なりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音できることを確認の上、録音を行ってください。

主な仕様

■ 総合

電源·電圧: AC100 V·50/60Hz

消費電力: 12W(電気用品安全法技術基準)

待機時電力: 1.1W

最大外径寸法: 155(幅)×94 (高さ)×287(奥行き)mm

質量:2.1 kg

■アンプ部

入力感度/インピーダンス: 150mV/50kΩ(LINE入力)

出力電圧/インピーダンス: 1V/600Ω(STEREO、VOLUME MAX時)

周波数特性: 120Hz~20kHz (+1dB/-3dB L/R/C/SL/SR)、20~120Hz (0dB/-3dB SW)

■ FM/AMチューナー部

●FM

受信範囲:FM76.00~108.00MHz

実用感度 (75 Ω): FM STEREO 17.2dBf, 2.0 μ V (75 Ω STEREO)

FM MONO11.2dBf, $1.0\mu V$ (75 Ω MONO)

SN比: FM STEREO 67dB (STEREO)

FM MONO 73dB (MONO)

歪率: FM STEREO 0.3% (1kHz、STEREO)

FM MONO 0.2% (1kHz, MONO)

周波数特性:30Hz~15kHz/(±1.5dB) ステレオセパレーション:45dB(1kHz)

AM

受信範囲:AM 522~1629kHz

実用感度 (75Ω): 30μ V

SN比: 40dB

歪率: 0.7% (1kHz)

●音声入力

デジタル端子:3(光3)

アナログ端子:2 (MD、CDR/TAPE/TV/VIDEO)

5.1chアナログ端子:1(フロントL/R、サラウンドL/R、センター/サブウーファー)

*(5.1chアナログ入力端子のフロントL/RはDVD/CDのL/Rと共通)

●音声出力

アナログ端子:2 (MD、CDR/TAPE/TV/VIDEO)

5.1chアナログ端子: 1 (フロントL/R、サラウンドL/R、センター/サブウーファー)

ヘッドホン出力端子:]

主な仕様

■SWA-055 (6chアンプ内蔵サブウーファー)

電源: AC100V、50/60Hz

消費電力: 76W (電気用品安全法技術基準)

最大外径寸法: 190(幅)×299(高さ)×353(奥行き)mm

質量:8.7kg

その他: 防磁設計 (EIAJ)

音声入力:5.1chアナログ端子1(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サブウーファー)

入力感度/

インピーダンス:500mV/47kΩ (L/R/C/SL/SR/SW) **形式**:6chアンプ内蔵Jドライブ型 16cm 0MFダイヤフラム×1

実用最大出力: 20W×5ch (フロントL/R&センター&サラウンドL/R、1kHz・6Ω/EIAJ)、

40W (サブウーファー、100Hz·12Ω/EIAJ)

全高調波歪率: 0.1% (5W出力時) SN比: 100dB (STEREO IHF-A)

■D-055C (センタースピーカー)

形式:2ウェイ・バスレフ型

ウーファー:8cmA-OMFダイヤフラム×2 **ツィーター**:2cmバランスドーム×1

定格インピーダンス:6Ω

最大外径寸法: 264(幅)×99.5(高さ)×136(奥行き)mm

質量: 1.6kg

その他: 防磁設計 (EIAJ)

■D-055M(サテライトスピーカー)

形式:2ウェイ・バスレフ型

ウーファー:8cmA-OMFダイヤフラム **ツィーター**:2cmバランスドーム×1

定格インピーダンス:6Ω

最大外径寸法: 101(幅)×169(高さ)×136(奥行き)mm

質量: 1.0kg(1台) **その他:** 防磁設計(EIAJ)

■リモコンRC-487S

方式: 赤外線

信号到達距離:約5m

使用電池: 単3形(R6) 乾電池 2個

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますの で、お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただ き、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただ き、お調べください。本機以外の原因も考えら れます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせ てお調べください。それでもなお異常のあると きは、電源プラグを抜いて修理を依頼してくだ さい。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証 書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店 または当社サービスステーションにご依頼くだ さい。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーショ ンにご相談ください。修理によって機能が維持 できる場合はお客様のご要望により有料修理致 します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切 り後、最低8年間保有しています。この期間は 経済産業省の指導によるものです。性能部品と は、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっ ては修理可能の場合がありますのでお買い上げ 店、または当社サービスステーションにご相談 ください。

修理を依頼される時は、下の事項を販売店また は当社サービスステーションまでお知らせくだ さい。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- BASE-V20 ▶ 製品名
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 日

ご購入店名: ______ Tel. ()

メモ:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品の故障や修理についてのお問い合わせ先:

お買い上げの販売店もしくは、「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 072(831)8080

SN 29343517

(C) Copyright 2003 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

Printed in Japan G0305-1